



Das Gira Funk-Alarmsystem

LED-Anzeigen der Funk-Alarmzentrale

- **Betrieb:** Die grüne Leuchtdiode zeigt eine vorhandene Netzspannung an. Bei einem Netzausfall blinkt die Anzeige im Rhythmus 1 s an, 9 s aus.
- **Intern:** Die gelbe Leuchtdiode zeigt den intern scharfen Zustand (Betreiber ist anwesend) des Funk-Alarmsystems an.
- **Alarm:** Die rote Leuchtdiode zeigt einen anstehenden Alarm an.

Störung: Die gelbe Leuchtdiode zeigt eine anstehende Störung an. Im Störungsfalle blinkt die Anzeige im Rhythmus 1 s an, 1 s aus.

Tastatur der Funk-Alarmzentrale

- **[MENUE]** Die Taste wird zur Programmierung und Bedienung während der Installation verwendet.
- **[INTERN]** Mit der Taste wird das Funk-Alarmsystem nach vorheriger Codeeingabe intern scharf bzw. unscharf geschaltet.
- **[RESET]** Die Taste dient zur Alarmrücksetzung, bzw. dem Löschen einer anstehenden Störung.
- **[OK]** Die Taste dient zur Eingabebestätigung des Anwendercodes.
- **[0] bis [9]**. Über die Zifferntastatur wird der Anwendercode eingegeben.
- **[^] , [V]**. Mit den Tasten lassen sich bei der Installation Einstelloptionen auswählen. Mit der **[V]** Taste lassen sich weiterhin offene Melder anzeigen.

Kurzanleitung • Bedienung

Intern Scharf schalten

Im unscharfen Betriebszustand der Funk-Alarmzentrale wird angezeigt, daß das System betriebsbereit ist. Um die Funk-Alarmzentrale Intern Scharf zu schalten ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.

- S Y S T E M O K -
S E R V I C E - N r . :
1 2 3 4 5 6

Anwendercode eingeben.

- S Y S T E M O K -
C O D E E I N G A B E
* ■
Z I F F E R N / O K

Anwendercode mit [OK] bestätigen.

C O D E R I C H T I G
S C H A R F = I N T E R N

Taste [INTERN] drücken, Lautsprecher der Zentrale quitiert, LED-Anzeige INTERN geht an.

- I N T E R N S C H A R F -

Intern Unscharf schalten

Der Zustand Intern Scharf wird im Display der Funk-Alarmzentrale angezeigt. Um die Funk-Alarmzentrale Intern Unscharf zu schalten ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.

- I N T E R N S C H A R F -

Anwendercode eingeben.

- I N T E R N S C H A R F -
C O D E E I N G A B E
* ■
Z I F F E R N / O K

Taste [OK] drücken.

C O D E R I C H T I G
U N S C H A R F = I N T E R N

Taste [INTERN] drücken, Lautsprecher der Zentrale quitiert, LED-Anzeige INTERN geht aus.

- S Y S T E M O K -
S E R V I C E - N r . :
1 2 3 4 5 6

Abkürzungen der Melder

FBE Funk-Bewegungsmelder extern
FBI Funk-Bewegungsmelder intern
FGE Funk-Glasbruchmelder extern
FGI Funk-Glasbruchmelder intern
FME Funk-Magnetkontakt extern
FMI Funk-Magnetkontakt intern
FR Funk-Rauchmelder
FT Funk-Technikmelder

FTW Funk-Telefonwählgerät
FUZ Funk-Unterzentrale,
Funk-Außensirene
HES Handsender extern scharf
HFB Handsender Fernbedienung
HIS Handsender intern scharf
HÜB Handsender Überfall
TME Türmodul extern
TMI Türmodul intern

Kurzanleitung • Bedienung

Internen Alarm zurücksetzen

Ein ausgelöster Interner Alarm wird im Display der Funk-Alarmzentrale angezeigt. Um den Internen Alarm zurückzusetzen ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.

- A L A R M -
W E I T E R = R E S E T

Taste [**RESET**] drücken, Lautsprecher der Zentrale geht aus.

- A L A R M -
C O D E E I N G A B E
Z I F F E R N / O K

Anwendercode eingeben und mit [**OK**] bestätigen.

E R S T U N S C H A R F
S C H A L T E N !
U N S C H A R F = I N T E R N

Taste [**INTERN**] drücken, Innensirene ist aus.

- A L A R M -
W E I T E R = R E S E T

Taste [**RESET**] drücken.

- A L A R M -
N R . 0 4 F M E A U F
F L U R T U E R
L O E S C H E N = R E S E T

Taste [**RESET**] drücken, LED-Anzeigen INTERN und ALARM sind aus.

- S Y S T E M O K -
S E R V I C E - N r . :
1 2 3 4 5 6

Externen Alarm zurücksetzen

Nach einem Externen Alarm ist das Funk-Alarmsystem über den Schlüsselschalter, das Türmodul oder den Handsender unscharf zu schalten (Außensirene ist aus). Anschließend ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen.

- A L A R M -
W E I T E R = R E S E T

Taste [**RESET**] drücken, Lautsprecher der Zentrale geht aus.

- A L A R M -
C O D E E I N G A B E
Z I F F E R N / O K

Anwendercode eingeben und mit [**OK**] bestätigen.

- A L A R M -
N R . 0 4 F M E A U F
F L U R T U E R
W E I T E R = R E S E T

Taste [**RESET**] drücken, Blitzlicht ist aus.

- A L A R M -
N R . 0 4 F M E A U F
F L U R T U E R
L O E S C H E N = R E S E T

Taste [**RESET**] drücken, Rücksetzung Telefonwählgerät, LED-Anzeige ALARM ist aus.

- S Y S T E M O K -
S E R V I C E - N r . :
1 2 3 4 5 6

Kurzanleitung • Bedienung

Offene Melder anzeigen

Ist die interne oder externe Scharfschaltung nicht möglich (z. B. Fenster offen), wird dieses durch die fehlende akustische Quittierung und die Anzeige „**OFFENE MELDER: V**“ angezeigt.

OFFENE MELDER: V

Taste [V] drücken, um offene Melder anzuzeigen.

OFFENE MELDER:
NR. 03 FME AUF
WOHNZIMMER
WEITER = V

Taste [V] drücken, um weitere offene Melder anzuzeigen.

OFFENE MELDER:
NR. 05 FME AUF
SCHLAFZIMMER
WEITER = V

Offene Melder schließen und Taste [V] drücken.

ANLAGE
SCHARFSCHALT -
BEREIT

Wird in unscharfen Zustand der Funk-Alarmzentrale direkt die Taste [V] betätigt, läßt sich jederzeit überprüfen ob die Anlage scharfschaltbereit ist.

Installiert durch:

--

Störung zurücksetzen

Eine auftretende Störung wird im Display der Funk-Alarmzentrale angezeigt und die LED-Anzeige Störung blinkt. In diesem Beispiel ist die 230 V Netzspannung der Zentrale für kleiner 1 Stunde ausgefallen.

NETZAUSFALL
ZENTRALE NETZ
WEITER = RESET

Taste [RESET] drücken.

NETZAUSFALL
CODEEINGABE
ZIFFERN / OK

Anwendercode eingeben und mit [OK] bestätigen.

NETZAUSFALL
ZENTRALE NETZ
WEITER = RESET

Störung beheben, danach [RESET] drücken.

NETZAUSFALL
ZENTRALE NETZ
LOESCHEN = RESET

Taste [RESET] drücken.

- SYSTEM OK -
SERVICE - Nr. :
1 2 3 4 5 6

Weitere Hinweise zur Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung sind der Bedienungsanleitung „Funk-Alarmsystem“ zu entnehmen, die im Lieferumfang der Funk-Alarmzentrale enthalten ist.

GIRA

Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Telefon: 0 21 95 / 602-0
Telefax: 0 21 95 / 602-199